

FRANKIEREN IJ-25

(Gespeicherte Postprodukte/Tarife ab 1.4.2008, Teil 1)

Bereit 00.00
14/09/05

Navigationstasten

zurück <● ●> vor

Taste Waage drücken
Tarif einstellen, Waage muss 0 g zeigen
Brief auflegen

TARIF A-Post (CH)	OK	FORMAT Standart	●>	Gross	OK
----------------------	----	--------------------	----	-------	----

●>

TARIF B-Post (CH)	OK	FORMAT Standart	●>	Gross	OK
----------------------	----	--------------------	----	-------	----

●>

TARIF Einschreiben	OK	FORMAT B4- 20mm	●>	B5 über 20mm	OK
-----------------------	----	--------------------	----	--------------	----

●>

TARIF Priority Brief (Ausland)	OK	Destination Europa	●>	übrige Länder	OK
-----------------------------------	----	-----------------------	----	---------------	----

●>

TARIF Economy Brief (Ausland)	OK	Destination Europa	●>	übrige Länder	OK
----------------------------------	----	-----------------------	----	---------------	----

●>

TARIF Sw-Exp Brief	OK	Format Blitz	●>	Mond	OK
-----------------------	----	-----------------	----	------	----

●>

TARIF Sw-Exp Paket	OK	Format Blitz	●>	Mond	OK
-----------------------	----	-----------------	----	------	----

●>

TARIF Sw-Exp Sperrgut	OK	FORMAT Blitz	●>	Mond	OK
--------------------------	----	-----------------	----	------	----

●>

TARIF Gerichtsurkunde	OK	Format B4 bis 20 mm	OK	B5 über 20 mm	OK
--------------------------	----	------------------------	----	---------------	----

FRANKIEREN IJ-25

(Gespeicherte Postprodukte/Tarife ab 1.4.2008, Teil 2)

Navigationstasten

zurück <● ●> vor

TARIF Betreibungsurkunde	OK	FORMAT A	•>	Einschreiben	OK
TARIF B2-Post	OK	FORMAT Standart Brief	•>	Gross Brief	OK
•> TARIF Dispomail	OK	0g			
•> TARIF Post Pac Priority CH	OK	P-P Pr 0g			
•> TARIF PostPac Economy CH	OK	P-P Ec 0g			
•> TARIF Sperrgut Economy	OK	Sperrg. 0 g			
•> TARIF A-Plus	OK	FORMAT Standart Brief	•>	Gross Brief	OK
•> TARIF Wert Manuell	OK	DESTINATION Swizerland	OK	FORMAT Brief	Paket Paket Express
		•> DESTINATION International	OK	WM Ein./Int.l 0 g	

Beim Tarif: Wert Manuell eingeben, Waage kurz mit dem Finger antippen,
dann erscheint WERT EINGEBEN
Achtung: kein Brief auf die Waage legen, sonst kommt immer WERT EINGEBEN