

# Wichtige Hilfen bei Waage IJ-40 (IJ-35) und IJ-50 (IJ-45)

1. Bevor etwas auf die Waage gelegt wird, muss der Waageknopf gedrückt werden.
2. Kontrollieren dass die Anzeige unten im Display 0 Gramm anzeigt.
3. Sollte im Display unter Null oder ein Gewicht angezeigt werden, unbedingt den Waageknopf 1 mal kurz antippen, und wieder kontrollieren ob 0 Gramm angezeigt wird.
4. Sollte im Display z.B. 27 Gramm und Fr. 0.00 angezeigt werden, ist das Format falsch eingestellt. In diesem Fall muss man das Format ändern, und Standard/Midibrief anwählen.
5. Wenn man den Schlafmodus auf 0 (inaktiv) einstellt, bleibt der letzte frankierte Wert immer im Display, bis man die Schlüsseltaste drückt. Achtung: Wenn der Kunde innerhalb 30 Tagen keine Vorgabe ausführt, versucht das System automatisch eine Verbindung herzustellen und der Schlafmodus wird aktiviert. Sobald eine Uebermittlung stattgefunden hat, wählt das System nicht mehr automatisch, und der Schlafmodus ist wieder inaktiv.
6. Um manuell zu frankieren geht man folgendermassen vor:  
Auf Produktposition Nr. 17 „Wert manuell eingeben“ anwählen und mit dem Finger Waage antippen. Danach geht das Fenster auf, in dem man den Wert manuell eingeben kann.  
Legt man einen Brief auf die Waage, kann man den Wert auch manuell eingeben, aber wenn man vergisst, den Brief wieder von der Waage zu entfernen, kommt man nicht mehr aus dem Menu „Wert manuell eingeben“, bis der Brief entfernt wurde, und die Waage 0 Gramm anzeigt.