

Anleitung zur Änderung der Posttarife-Bezeichnung für InteliPost Frankiersysteme

- 1 Drücken Sie die Taste MENÜBOX
Ziffer 8 eingeben und „Pfeil nach unten“ so oft berühren, bis Anzeige P-PROD LISTE erscheint.
- 2 Die Anzeige P-PROD LISTE berühren. Die Anzeige TEXT BEARBEITEN erscheint.
Anzeige TEXT BEARBEITEN berühren. Nun wird das erste Postprodukt angezeigt.
„Pfeil nach unten“ so oft berühren, bis das Postprodukt Nr. 3 „A-GROSS“ erscheint.
- 3 Das Post-Produkt „A-GROSS“ berühren. Es erscheint die Meldung
ABBRUCH SCHREIBE. Berühren Sie „SCHREIBE“. Mit Taste „C“ alte Bezeichnung löschen, und neue Bezeichnung eingeben: A-GR100.

Anleitung, um neue Bezeichnung einzugeben: Berühren Sie die gewünschten Buchstaben, und wählen Sie zwischen den entsprechenden Buchstabenlisten durch Blättern. Zahlen können auf der Zehnertastatur eingegeben werden. Wenn die Bezeichnung komplett ist, können Sie diese durch die Taste „ENTER“ bestätigen. Es erscheint die Meldung NEUER NAME ZUGEWIESEN. Mit Taste „ENTER“ bestätigen.

- 5 Nun können Sie auf die gleiche Art und Weise die weiteren Postprodukte-Bezeichnungen ändern. Dazu gehen Sie wieder zu Schritt 2 dieser Anleitung.

Nachstehend teilen wir Ihnen nochmals die ganzen Postprodukte-Nummern sowie die alten und entsprechenden **neuen Bezeichnungen** mit, welche auf Ihrem InteliPost Frankiersystem geändert werden müssen:

Produkt-Nr:	Bezeichnung bisher:	Bezeichnung neu:	Tarif neu:
3	A-GROSS	AGR-100	CHF 2.20
4	A-MAXI	AGR-500	CHF 2.40
5	B-STAND	AGR-1000	CHF 5.00
6	B-MIDI	B-STAND	CHF 0.85
7	B-GROSS	B-MIDI	CHF 1.10
8	B-MAXI	BGR-100	CHF 1.80
9	LSI-500	BGR-500	CHF 2.00
10	LSI-1000	BGR-1000	CHF 4.00
11	LAS	Eins-100	CHF 5.00
12	LASZ	Eins-500	CHF 5.50

Nach Änderung aller obigen Produktebezeichnungen ist Ihr InteliPost Frankiersystem auf dem neusten Stand, und Sie können mit den neuen Tarifen wie gewohnt weiterfrankieren.