

PROGRAMMIERUNG DER GEBÜHREN Neopost Frankiersysteme IJ 65-85 mit dynamischer Waage

Die Schweizer Gebühren auf Ihrer Frankiermaschine sind in 4 Stufen unterteilt.
Für Auslandsendungen können Sie zusätzlich noch das Ziel anwählen (5 Stufen).

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. NAME | bsp. A-STAND-MIDI |
| 2. PORTOKLASSE | bsp. A-POST |
| 3. FORMAT | bsp. STANDARD BRIEF |
| 4. SERVICE | bsp. NACHNAME, SPEZIALSENDUNGEN etc. |

Für eine Änderung der Produkte gehen Sie wie folgt vor:
Machen Sie sich eine Liste mit 9 Produkten, die Sie benötigen und fest programmieren möchten.

Für eine Programmierung müssen Sie in den Manager Modus. Geben Sie den Manager Pin ein (9430). Nun wählen Sie auf dem Display das Menu (GEBÜHR). Sie können jetzt ein Produkt das Sie ändern oder kontrollieren möchten mit den Pfeiltasten schwarz markieren. Wenn Sie das Produkt (1-9) angewählt haben, drücken Sie die Taste (ÄNDERN). Nun sehen Sie den Aufbau des programmierten Postproduktes (wie oben beschrieben).

PROGRAMMIERUNG:

PUNKT 1: Für eine Änderung des **NAMENS** markieren Sie diesen mit Hilfe der Pfeiltaste und drücken Sie erneut auf die Taste (ÄNDERN). Auf dem nun geöffneten Fenster löschen Sie die alte Namensgebung mit der Taste (C). Ist diese gelöscht, können Sie einen neuen Namen erfassen. Schreiben Sie einen Buchstaben nach dem andern. Um einen Buchstaben zu setzen, drücken Sie auf die Taste (WEITER). Um den neuen Namen zu speichern, drücken Sie zum Schluss die Taste (OK).

PUNKT 2: Für eine Änderung des PORTOWERTES wählen Sie diesen mit Hilfe der Pfeiltasten an und drücken Sie erneut auf die Taste (ÄNDERN). Auf dem nun geöffneten Fenster können Sie das gewünschte Postprodukt (1-19) auswählen. Um das neue Postprodukt zu speichern, drücken Sie zum Schluss die Taste (OK) Ihrer Tastatur.

Für eine Änderung des FORMATES gehen Sie vor wie in Punkt 2.

Für eine Änderung des ZIELS gehen Sie vor wie in Punkt 2.

Für eine Änderung des SERVICE (Eingeschrieben, 20mm Zuschlag etc.) wählen Sie diesen mit Hilfe der Pfeiltasten an und drücken Sie (ÄNDERN). Drücken Sie nun (ZUSATZ), wählen Sie den gewünschten Zusatz und bestätigen Sie mit (OK). Drücken Sie nun (ESC): Es erscheint im Display der gewünschte Zusatz. Drücken Sie erneut auf (OK), um in die Ausgangsposition zurückzukehren.

**WICHTIG: UM DIE NEUEN EINSTELLUNGEN ZU SPEICHERN,
DRÜCKEN SIE DIE TASTE „SPEICHERN“.**

**Es erscheint die Meldung „PORTOWERT-KONFIGURATION
SPEICHERN“, drücken Sie nochmals „OK“.**

Danach sind die Einstellungen gespeichert.

PROGRAMMIERVORSCHLAG BENUTZERGEBÜHREN IJ 65-85 mit dynamischer Waage

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Name:
Portoklasse
Format:
Service: | A-STAND
A-Post
Standard Brief
Kein Service |
| 2 | Name:
Portoklasse
Format:
Service: | B-STAND
B-Post
Standard Brief
Kein Service |
| 3 | Name:
Portoklasse
Format: | A-GROSS
A-Post
Kein Service |
| 4 | Name:
Portoklasse
Format:
Service: | B-GROSS
B-Post
Gross Brief
Kein Service |
| 5 | Name:
Portoklasse
Format:
Service: | EINSCHREIBEN
Einschreiben
bis B4 bis 20mm dicke
Kein Service |
| 6 | Name:
Portoklasse
Format:
Ziel:
Service: | PRIO-ST-EU
Priority Brief
Standard Brief
Europa
Kein Service |
| 7 | Name:
Portoklasse
Format:
Ziel:
Service: | PRIO-GR-EU
Priority Brief
Gross Brief
Europa
Kein Service |
| 8 | Name:
Portoklasse
Format:
Ziel:
Service: | ECO-ST-EU
Economy Brief
Standard Brief
Europa
Kein Service |
| 9 | Name:
Portoklasse
Format:
Ziel:
Service: | EINSCHREIBEN-AUSLAND
Priority Brief
Standard Brief
Europa
Einschreiben |